

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИБОРА:

Исполнения прибора	Функциональные особенности исполнения
A10R0 A10G0 A10R1 A10G1	Для A10R0, A10G0, A10R1, A10G1: - регистрация; - цифровая индикация результата измерения; - аналоговый выход; - релейные выходы; - источник питания внешних датчиков; - интерфейс связи с ПК
A20R0 A20G0 A20R1 A20G1	- регистрация; барграф; - цифровая индикация результата измерения; - аналоговый выход; - релейные выходы; - источник питания внешних датчиков; - интерфейс связи с ПК
A21R0 A21G0 A21R1 A21G1	Прибор исполнения A20R0(1), или A20G0 (1) в комплекте с электропневмопреобразователем ЭП 3324. Выход регулирования пневматический (20-100) кПа
A22R0 A22G0 A22R1 A22G1	Прибор исполнения 20R (20G) в комплекте с преобразователем БПВИ для работы с входным сигналом: от 0 до 10 мГн
A23R0 A23G0 A23R1 A23G1	Прибор исполнения 20R (20G) в комплекте с преобразователем БПВИ для работы с входным сигналом: (-10-0-10) мГн

Примечание:

Индексы в обозначении исполнений означают:

- R и G - цвет индикации результата измерений красный и зеленый;
- 0 и 1 - отсутствие поверки и с поверкой соответственно.